

# Vérifiez maintenant votre générateur TAN !

SaarLB

Utilisez-vous l'un des générateurs TAN reproduits ci-dessous pour effectuer vos opérations bancaires en ligne ? Dans l'affirmative, il est urgent d'agir car ces appareils ne sont pas compatibles avec la nouvelle génération de cartes émises par la SaarLB.




La couleur, la forme des touches et l'impression du logo peuvent être différentes.

Dans ce cas, il est indispensable de remplacer rapidement le générateur TAN que vous avez utilisé jusqu'à présent par un nouveau générateur compatible chipTAN-QR pour pouvoir continuer à émettre vos ordres en ligne.\*

Vous ne devez effectuer ce remplacement que si vous utilisez l'un des générateurs TAN susmentionnés et si vous avez reçu une des nouvelles cartes indiquées ci-dessous. Tous les autres appareils Flicker des fabricants Kobil et OneSpan (anciennement VASCO) ne sont pas concernés. Les appareils Flicker, dont les désignations contiennent « DIGIPASS » (OneSpan/VASCO) ou « TAN-Optimus » (Kobil) peuvent donc être utilisés à l'avenir. Par ailleurs, tous les générateurs chipTAN-QR/USB fonctionnent également avec la nouvelle génération de cartes.

## Reconnaître les cartes concernées

Vous reconnaîtrez si votre nouvelle carte SaarLB appartient à la nouvelle génération au verso de la carte en haut à droite. Si vous y voyez l'une des abréviations indiquées ci-dessous, il est urgent de remplacer votre générateur TAN indiqué ci-dessus par un nouveau générateur chipTAN-QR compatible.



### SaarLB


Ursulinenstraße 2

66111 Sarrebruck

Fon: +49 681 - 383 3300

e-banking@saarlb.de

## Générer un numéro de transaction chipTAN-QR avec la carte et le générateur.



Dans le cadre de la procédure chipTAN-QR, vous générez votre numéro de transaction comme d'habitude en introduisant votre carte SaarLB dans le générateur TAN. Seule différence : le graphique animé (code Flicker) est à présent remplacé par un code QR que vous scannez en quelques secondes avec votre générateur TAN. Après avoir contrôlé les données de paiement, validez votre ordre comme vous l'avez fait jusqu'à présent en appuyant sur la touche « OK ».



chipTAN-QR



chipTAN optique

## Passer à la procédure chipTAN-QR – voici comment faire !

Vous pouvez passer vous-mêmes dans votre banque en ligne de la procédure chipTAN que vous avez utilisée jusqu'à présent à la procédure chipTAN-QR, encore plus rapide et conviviale - quelques clics suffisent !

1. Votre générateur TAN n'est malheureusement pas compatible avec la procédure chipTAN-QR. N'hésitez pas et commandez directement votre nouveau générateur TAN au prix spécial sur [www.s.de/upgrade](http://www.s.de/upgrade)
2. Connectez-vous à la banque en ligne avec votre nom d'utilisateur et votre code PIN.
3. Préparez votre ordre comme d'habitude (un virement p. ex.) et cliquez sur « Continuer ».
4. Dès qu'apparaît le graphique animé (code Flicker), cliquez sur la touche « chipTAN QR » juste au-dessus du code Flicker. Un code QR s'affiche.
5. Descendez un peu sur la page et cliquez pour finir sur la case « Enregistrer cette procédure de validation comme procédure privilégiée ».

Le passage de la procédure optique chipTAN à la procédure chipTAN-QR est terminé.

\* Nous vous recommandons de ne détruire votre ancienne Sparkassen-Card que lorsque vous aurez achevé le passage d'un système à l'autre.

\*\* Vous trouverez la dernière liste des nouvelles générations de cartes sur <https://www.sparkasse.de/flicker>



### SaarLB

Ursulinenstraße 2

66111 Sarrebruck

Fon: +49 681 - 383 3300

e-banking@saarlb.de